



Art.-Nr.: 6650 / 6655
item#


Audi Q5 2016-




 Verkleidung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!


 Pull cover slightly forward
Please use only plastic tools!




 Verkleidung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!


 Pull cover slightly forward
Please use only plastic tools!




 Konsole wie abgebildet positionieren
Oberes Blech einschieben


 Position console as illustrated
Insert upper metal plate




 Konsole umklappen
Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen

 Fold console
Install enclosed screw into lower metal plate



 Verkleidungen wieder einsetzen

 Reinstall covers





Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 6650 / 6655


Audi Q5 2016-




 Avancez légèrement la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique


 Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Use sólo herramientas de plástico!




 Avancez légèrement la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique


 Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Use sólo herramientas de plástico!




 Positionnez la console comme illustré
Insérez la tôle supérieur


 Posicione la consola como mostrado
Introduzca la chapa superior




 Rabattez la console
Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure

 Plegue la consola
Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



 Insérez les couvertures de nouveau

 Reinstale los revestimientos



Art.



Plegue la consola
Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Uchwył zacinsac
Zalaczona srube w dolna blaszke wkrecic



Bekleding terugplaatsen



Obie obudowy ponownie wlozyc

