

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **300525**

Renault Midlum



Originalschraube lösen

Konsole wie abgebildet positionieren

Originalschraube durch die Konsole wieder eindrehen



Unscrew original screw

Position console as illustrated

Reinstall original screw through console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **300525**

Renault Midlum



Desserez la vis originale

Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis originale à travers la console



Suelte el tornillo original

Posicione la consola como mostrado

Reinstale el tornillo original por la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 300525


Renault Midlum



Originele schroef losdraaien

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Originele schroef door de console heendraaien



Poluzowac oryginalna srube

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Srube przez konsole znowu wkrecic

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005