

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **198010**

**RHD Saab 900 / 9-3**



- Rahmen der Mittelkonsole vorziehen
- Konsole auf die Verkleidung setzen
- Bleche umbiegen
- Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



- Pull frame of center console forward
- Place console onto cover
- Bend metal plates
- Reinstall cover together with console

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **198010**

**RHD Saab 900 / 9-3**



Avancez le cadre du tunnel central du véhicule

Mettez la console sur la couverture

Tirez les tôles

Réinstallez le revêtement avec la console



Tire el marco de la consola central hacia adelante

Ponga la consola encima del revestimiento

Tuerza las chapas

Reinstale el revestimiento junto con la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 198010

RHD Saab 900 / 9-3




Lijst van de middentunnel naar voren trekken

Console op raamwerk plaatsen

Metalen plaat ombuigen

Bekleding met het console terug monteren



Zdemontowac rame konsoli srodkowej

Konsole na obudowe wlozyc

Blaszki zagiac

Oslone z konsola ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005