

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **292100**  
item#

**Navi BMW 3er E46** ab 5/98 / **5er E39** ab 96



Verkleidung aushebeln



Remove covering



Lüftungsgehäuse aushebeln



Remove ventilation frame



Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Position console on the ventilation frame

Install enclosed screw through metal plate



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Install enclosed screw through metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **292100**

**Navi BMW 3er E46** ab 5/98 / **5er E39** ab 96



Tirez la couverture



Suelte el revestimiento



Tirez la grille de buse d'aération



Desmonte la carcasa de ventilación



Positionnez la console sur la grille de buse d'aération

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación

Instale el tornillo adjunto por la chapa



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Remontez les éléments de construction



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie  
 instructja montażu  
 art: **292100**

**Navi BMW 3er E46** ab 5/98 / **5er E39** ab 96



Bekleding uitnemen



Wywazyc tapicerke



Luchtroosterhuis uitnemen



Wywazyc ramke wylotów powietrza



Konsole op het luchtrooster positioneren

Meegilverde schroef door de metalen plaat draain



Uchwył umiescic w kratce wylotów powietrza

Zalaczona srube przez blache wkrecic



Meegilverde schroef door de metalen plaat draain

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Zalaczona srube przez blache wkrecic

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification  
 Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
 fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
 net: www.kuda-phonebase.de