

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **292440**
item#

Navi BMW Mini ab 11/06



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Originalschraube lösen

Verkleidung um das Display lösen



Unscrew original screw

Loosen covering next to the display



Konsole wie abgebildet positionieren

Unteres Blech einschieben



Position console as illustrated

Insert lower metal plate



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **292440**

Navi BMW Mini ab 11/06



Tirez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Desserez la vis originale

Desserrez la couverture autour du display



Suelte el tornillo original

Suelte el revestimiento alrededor del display



Positionnez la console comme illustré

Inserez la tôle inférieure



Posicione la consola como mostrado

Introduzca la chapa inferior



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **292440**

Navi BMW Mini ab 11/06



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken
alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa
sztucznego.



Originele schroef losdraaien

Bekleding om het display losmaken



Poluzowac oryginalna srube

Podwazyc ramke wokól ekranu



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen plaat ertussen schuiven



Uchwyty umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Dolna blaszke wsucac



Bekleding weer vastmaken

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de