

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

079105 Seat Leon 2013



Blende demontieren.
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Blende wieder montieren



Reinstall cover



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

079105

Seat Leon 2013



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmónte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Montez l'écran de nouveau



Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme


tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu installatie instructie


Art. **079105 Seat Leon 2013**




 Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!


 Zdemontowac oslone.
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.




 Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen
schuiven


 Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac




 In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip
draaien

 W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube



 Klep weer monteren

 Oslone ponownie zamontuj



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de