

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **095700**

Ford Kuga

item#



Verkleidung des Mitteltunnels demontieren und die dahinterliegende Originalschraube lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove cover of center console and loosen original screw behind
Please use only plastic tools!



Halterung der Lüftungsregler vorziehen, das linke Blech hinter die Halterung schieben
Originalschraube wieder befestigen



Pull holder of ventilation controlers forward, insert left metal plate behind holder
Reinstall original screw



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: **095700**

Ford Kuga



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule et desserrez la vis originale située derrière

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntese el revestimiento de la consola central y suelte el tornillo original detrás

Use sólo herramientas de plástico!



Avancez le support des régulateurs d'aération, poussez la gauche tôle derrière le support

Fixez de nouveau la vis originale



Tire el soporte de los reguladores de ventilación hacia adelante, introduzca la chapa izquierda detrás del soporte

Reinstale el tornillo original



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie
instrukcja montażu
art: **095700**

Ford Kuga



Daarbij ook de originele schroef losdraaien

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke srodkowego tunelu zdemontuj o odkrec z tylu lezace sruby

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Klem van de ventilatie naar voren halen en de linker metalen plaat achter de klem plaatsen.

Originele schroef weer bevestigen



Zamocowanie regulatorow wentylacji wyciagnac i lewa blaszke wsunac za zamocowanie

Orginalna srube ponownie przykrecic



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 09566X

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme - Germany

tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

16.02.2009