

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **096430**
item#

VW T4



Rahmen der Mittelkonsole vorziehen

Originalschraube lösen



Pull frame of center console forward

Unscrew original screw



Oberes Blech einhaken

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen



Hook in upper metal plate

Reinstall original screw through metal plate



Originalschraube lösen und durch die Konsole wieder eindrehen



Loosen and reinstall original screw through console



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **096430**

VW T4



Avancez le cadre du tunnel central du véhicule

Desserrez la vis originale



Tire el marco de la consola central hacia adelante

Suelte el tornillo original



Accrochez la tôle supérieure

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle



Enganche la chapa alta

Reinstale el tornillo original por la chapa



Desserrez la vis originale et la visser à travers la console



Suelte el tornillo original y reinstálo por la consola



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

11.03.2004