

Art.-Nr.: 1900 / 1905
item#

VW T6 Transporter 2015-



Blende demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Blende demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Blende demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Oberes Blech umbiegen
Unteres Blech umbiegen
Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Bend upper metal plate
Bend lower metal plate
Reinstall cover together with console



Verkleidungen wieder einsetzen



Reinstall covers



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 1900 / 1905

VW T6 Transporter 2015-



Demontér l'écran

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Demontér l'écran

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Demontér l'écran

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Tordez la tôle de dessus
Tordez la tôle inférieure
Réinstallez le revêtement avec la console



Tuerza la chapa arriba
Tuerza la chapa inferior
Reinstale el revestimiento junto con la consola



Inserez les couvertures de nouveau



Reinstale los revestimientos



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Art. 1900 / 1905

VW T6 Transporter 2015-



Afdekschild demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Afdekschild demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Afdekschild demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Tuerza la chapa arriba

Tuerza la chapa inferior

Reinstale el revestimiento junto con la consola



Gorna blaszke zagiac

Dolna blaszke zagiac

Oslone z konsola ponownie zamontowac



Bekleding terugplaatsen



Obie obudowy ponownie wlozyc

