

**Einbauanleitung
installation instruction**Art.-Nr.:
item# **192070****RHD BMW 3er(E36) Compact***

Verkleidung um Radio entfernen

Konsole wie abgebildet positionieren

Verkleidungen wieder einsetzen

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Remove cover around radio

Position console as illustrated

Reinstall covers

Mount enclosed screw into depression of console

Änderungen vorbehalten
Subject to change**Kuda-Phonebase GmbH**Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 192070

RHD BMW 3er(E36) Compact*



Enlevez la couverture autour du auto-radio

Positionnez la console comme illustré

Inserez les couvertures de nouveau

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Retire el revestimiento alrededor de la radio

Posicione la consola como mostrado

Reinstale los revestimientos

Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 192070

RHD BMW 3er(E36) Compact*



Raamwerk om de radio losmaken

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bekleding terugplaatsen

In de ruimte in de konsole de meegeleverde schroef vastdraaien



Tapicerke w okolo radia usunac

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Obudowe ponownie wlozyc

W wyrobione wglebienie w uchwycie nalezy wkrecic zalaczona srube.

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005