



Art.-Nr.: 1920 / 1925
item#

VW T6 Transporter 2015-




 Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

 Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!




 Oberes Blech einschieben


 Insert upper metal plate




 Linkes Blech umbiegen

 Bend left metal plate



 Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen
Lüftungsgitterrahmen wieder montieren

 Mount enclosed screw into metal plate within glove box
Reinstall ventilation grid



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 1920 / 1925

VW T6 Transporter 2015-



Démontez grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntese izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Insérez la tôle supérieur



Introduzca la chapa superior



Tordez la gauche tôle



Tuerza la chapa izquierda



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle
Montez le cadred de la grille de buse d'aération de nouveau



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa
Reinstale la rejilla de ventilación



Art. 1920 / 1925

VW T6 Transporter 2015-



Luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac kratke wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztuczne.



Bovenste plaat er tussen schuiven



Wsunac gorna blaszke



Linker plaat ombuigen



Lewa blaszke zagnij



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa
Reinstale la rejilla de ventilación



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube
Ramki wentylacji ponownie zamontuj

