

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**Art.-Nr.:  
item# **193300****RHD Audi A2**

Konsole wie abgebildet einschieben

Den unteren Teil der Konsole unter die Verkleidung haken



Insert console as illustrated

Hook lower part of console under cover

Änderungen vorbehalten  
Subject to change**Kuda-Phonebase GmbH**Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **193300**

**RHD Audi A2**



Inserez la console comme illustré

Accrochez la partie inférieure sous la couverture



Meta la consola como mostrado

Enganche la parte baja de la consola debajo del revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

installatie instructie  
instrukcja montażu


art: 193300

RHD Audi A2



Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Het onderste gedeelte van de console onder de bekleding haken



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

Dolna czesc konsoli pod tapicerke zahaczyc

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005