

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **244080**
item#

Navi Ssang Yong Actyon ab 11/06



Rahmen der Mittelkonsole von außen aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove frame of center console from the outside

Please use only plastic tools!



Originalschrauben lösen



Unscrew original screws



Originalschraube lösen

Verkleidung um das Display lösen



Unscrew original screw

Loosen covering next to the display



Bleche umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend metal plates

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **244080**

Navi Ssang Yong Actyon ab 11/06



Tirez le cadre du tunnel central du véhicule
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntese de fuera el marco de la consola central
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez les vis originales



Suelte los tornillos originales



Desserrez la vis originale
Desserrez la couverture autour du display



Suelte el tornillo original
Suelte el revestimiento alrededor del display



Tirez les tôles
Remontez les éléments de construction



Tuerza las chapas
Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montażu
art: **244080**

Navi Ssang Yong Actyon ab 11/06



Lijst van de middentunnel van buiten losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc ramke konsoli srodkowej
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Originele schroefen losdraaien



Poluzowac oryginalna srubes



Originele schroef losdraaien
Bekleding om het display losmaken



Poluzowac oryginalna srube
Podwazyc ramke wokól ekranu



Metalen plaat ombuigen
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Blaszki zagiac
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de