

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item#

246230

Navi Honda FR-V



Verkleidung um Tacho lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!
Linkes Lüftungsgitter demontieren



Loosen covering around speedometer
Please use only plastic tools!
Remove left ventilation frame



Konsole wie abgebildet positionieren
Hinteres Blech umbiegen



Position console as illustrated
Bend rear metal plate



Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren
Alle Bauteile wieder montieren



Fix console with enclosed screw
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.12.2010

**Instructions d'installation
instrucciones de instalación**

Art. 246230 Navi Honda FR-V



Desserrez la couverture autour le compteur
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique
Démontez la gauche grille de buse d'aération



Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro
Use sólo herramientas de plástico!
Desmonte la rejilla izquierda de ventilación



Positionnez la console comme illustré
Tordez la tôle arrière



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa trasera



Fixez la console avec la vis ci-jointe
Remontez les éléments de construction



Fije la consola con el tornillo adjunto
Remonte todos partes de construcción



installatie instructie
instructja montażu

Art. **246230** Navi Honda FR-V



Bekleding om de Tachograaf losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!
Linker luchtrooster demonteren



Oslone tachometru zdemontowac
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.
Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Achterste plaat ombuigen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Tylna blaszke zagiac



Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Z zalaczona srubka dokrecic konsole
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

