

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

247130 Skoda Yeti 2009



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!



Unteres Blech einhaken



Hook in lower metal plate



Lüftungsgitter mit montierter Konsole wieder einsetzen



Reinstall ventilation frame with installed console



Blende wieder montieren



Reinstall cover



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

247130

Skoda Yeti 2009



Demontér l'écran
Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Démontez grille de buse d'aération
Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Accrochez la tôle inférieure



Enganche la chapa inferior



Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console déjà installée



Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada



Montez l'écran de nouveau



Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.11.2009

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **247130** **Skoda Yeti 2009**



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac kratke wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Onderste metalen lip inhaken



Zaczepic dolna blaszke



Luchtrooster met bevestigede Konsole weer monteren



Kratke wylotów powietrza z uchwytem ponownie zamontowac



Klep weer monteren



Oslone ponownie zamontuj



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.11.2009

ous nous réservons la possibilité de modification. Salvo posibles modificaciones

PHONEBASE



Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.11.2009