

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

247155 Skoda Octavia 2013



Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!



Konsole einhaken



Hook into console



Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen



Install enclosed screw into upper metal plate



Lüftungsgitterrahmen wieder montieren



Reinstall ventilation grid



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung **installation instruction**

Art.-Nr.:
item#

247155 Skoda Octavia 2013



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

19. April 2013

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **247155 Skoda Octavia 2013**



Démontez grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Accrochez la console



Enganche la consola.



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa superior



Montez le cadred de la grille de buse d'aération de nouveau



Reinstale la rejilla de ventilación



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

247155


Skoda Octavia 2013




instrukcja montazu installatie instructie


Art. **247155 Skoda Octavia 2013**




 Luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!


 Zdemontowac kratke wylotów powietrza
Proszę uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.




 Konsole inhaken / aanbrengen

 Zaczepic konsole




 Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien

 Zalachona srube w gorna blaszke wkrecic



 Ventilatioosterframes weer monteren

 Ramki wentylacji ponownie zamontuj



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **247155 Skoda Octavia 2013**

