



**Einbauanleitung
installation instruction**


Art.-Nr.: **258060**
item#




 Verkleidung aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!


 Remove covering
Please use only plastic tools!




 Verkleidung vorziehen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!


 Pull cover forward
Please use only plastic tools!




 Konsole wie abgebildet einschieben

 Insert console as illustrated



 Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren
Alle Bauteile wieder montieren

 Fix console with enclosed screw
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme - Germany

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.07.2006

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

Art. 258060



Tirez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Avancez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento hacia delante
Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado



Fixez la console avec la vis ci-jointe
Remontez les éléments de construction



Fije la consola con el tornillo adjunto
Remonte todos partes de construcción



**installatie instructie
instrukcja montażu**

Art. 258060



Bekleding uitnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Binnenwerk naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke do przodu zdemontowac
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Z zalaczona srubka dokrecic konsole
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

