

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **280040**

Navi Alfa Romeo 156



- Originalschrauben lösen
- Lüftungsgehäuse aushebeln
- Radio demontieren
- Verkleidung der Mittelkonsole demontieren
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Radioschacht und Mitteltunnel wieder einsetzen
- Lüftungsgehäuse wieder einsetzen



- Unscrew original screws
- Remove ventilation frame
- Remove radio
- Remove cover of center console
- Position console as illustrated
- Reinstall radio shaft and center console
- Reinstall ventilation frame

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **280040**

Navi Alfa Romeo 156



Desserrez les vis originales

Tirez la grille de buse d'aération

Démontez l'autoradio

Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Positionnez la console comme illustré

Posez de nouveau le puits de la radio et le tunnel central du véhicule

Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Suelte los tornillos originales

Desmonte la carcasa de ventilación

Desmonte la radio

Desmonte el revestimiento de la consola central

Posicione la consola como mostrado

Reinstale el pozo de la radio y la consola central

Reinstale la carcasa de ventilación

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 280040

Navi Alfa Romeo 156



- Originele schroeven losdraaien
- Luchtroosterhuis uitnemen
- Radio demonteren
- Bekleding van middenconsole demonteren
- Konsole zoals afgebeeld positioneren
- Radioschacht en middentunnel weer bevestigen
- Luchtroosterhuis weer monteren



- Poluzowac oryginalna srubes
- Wywazyc ramke wylotów powietrza
- Zdemontowac radio
- Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj
- Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
- Zamontowac ponownie ramke wokół radia oraz tunel srodkowy
- Ponownie osadzić ramke wylotów powietrza

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones