

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **282260**
item#

Navi Renault Scénic



Verkleidung aushebeln

Konsole wie abgebildet positionieren



Remove covering

Position console as illustrated



Verkleidung um das Display lösen

Blech einschieben



Loosen covering next to the display


Insert metal plate



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **282260**

Navi Renault Scénic



Enlevez la couverture

Positionnez la console (voir la photo)



Suelte el revestimiento

Posicione la consola como mostrado



Enlevez la couverture autour du display

Insérez la patte métallique



Suelte el revestimiento alrededor del display

Meta la chapa en la rendija



Remettez la garniture



Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de