

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **282365**
item#

Navi Renault Megane (12.2008-)



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Verkleidung aushebeln



Remove covering



Unteres Blech einhaken



Hook in lower metal plate



Blech anlegen

Alle Bauteile wieder montieren



Apply metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **282365**

Navi Renault Megane (12.2008-)



Tirez la grille de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Tirez la couverture



Suelte el revestimiento



Accrochez la tôle inférieure



Enganche la chapa inferior



Appuiez la tôle

Remontez les éléments de construction



Coloque la chapa

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

11.02.2009

installatie instructie
 instructja montazu
 art: **282365**

Navi Renault Megane (12.2008-)



Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Bekleding uitnemen



Wywazyc tapicerke



Onderste metalen lip inhaken



Zaczepic dolna blaszke



Metaalstuk aanleggen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Przylozyc blaszke

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification
 Salvo posibles modificaciones