

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **283570**

**Toyota iQ (01.2009-)**



Verkleidung vorziehen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover forward

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated



Hinteres Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend rear metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

01.07.2009

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d'installation**

art: **283570**

**Toyota iQ (01.2009-)**



Avancez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento hacia delante

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Tordez la tôle arrière

Remontez les éléments de construction



Tuerza la chapa trasera

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie  
instruccja montazu

art: **283570**

**Toyota iQ (01.2009-)**



Binnenwerk naar voren halen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke do przodu zdemontowac

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.



Achterste plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Tylna blaszke zagiac

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 28357

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

01.07.2009