

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **288410**

Navi Volvo XC60 (10/2008-)



Ablagefach entfernen



Remove storage compartment



Konsole wie abgebildet positionieren

Hinteres Blech einhaken



Position console as illustrated

Hook in rear metal plate



Vorderes Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend front metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.03.2009

instrucciones de instalación
Instructions d' installation

art: 288410

Navi Volvo XC60 (10/2008-)



Démontez le casier



Desmonte el compartimiento



Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle arrière



Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa trasera



Tordez la tôle avant

Remontez les éléments de construction



Tuerza la chapa delantera

Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
 fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
 net: www.kuda-phonebase.de

24.03.2009

**installatie instructie
instrukcja montazu**

art: 288410

Navi Volvo XC60 (10/2008-)



Kastje verwijderen



Otworzyć kieszonkę



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Achterste metalen plaat inhaken



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Zaczepić tylną blaszkę



Voorste metalen plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Przednia blaszka zagiąć

Wszystkie elementy ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 288410

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.03.2009