

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **290500**

Navi Land Rover Defender ab 06/2007



Zwei Originalschrauben lösen

Verkleidung vorziehen



Loosen two original screws

Pull cover forward



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated



Hinteres Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend rear metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.09.2007

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: 290500

Navi Land Rover Defender ab 06/2007



Desserrez deux vis originales

Avancez la couverture



Destornille dos tornillos originales

Tire el revestimiento hacia delante



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado



Tordez la tôle arrière

Remontez les éléments de construction



Tuerza la chapa trasera

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **290500**

Navi Land Rover Defender ab 06/2007



Twee originele schroeven losmaken

Binnenwerk naar voren halen



Poluzowac dwie oryginalne sruby

Tapicerke do przodu zdemontowac



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsrole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Achterste plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Tylna blaszke zagiac

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.09.2007