

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **291670**

Navi Mercedes-Benz Vaneo



Originalschraube lösen



Unscrew original screw



Verkleidung aushebeln

Konsole auf die Verkleidung setzen



Remove covering

Place console onto cover



Bleche umbiegen

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Bend metal plates

Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 291670

Navi Mercedes-Benz Vaneo



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Tirez la couverture

Mettez la console sur la couverture



Suelte el revestimiento

Ponga la consola encima del revestimiento



Tirez les tôles

Réinstallez le revêtement avec la console



Tuerza las chapas

Reinstale el revestimiento junto con la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 291670

Navi Mercedes-Benz Vaneo



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srube



Bekleding uitnemen

Console op raamwerk plaatsen



Wywazyc tapicerke

Konsole na obudowe wlozyc



Metalen plaat ombuigen

Bekleding met het console terug monteren



Blaszki zagiac

Oslone z konsola ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005