

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **293450**

**Navi Audi Q7 ab 03/06**



Verkleidung lösen und anheben

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen and lift cover

Please use only plastic tools!




Konsole wie abgebildet einschieben, hinteres Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Insert console as illustrated, bend rear metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.03.2007

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d'installation**

art: **293450**

**Navi Audi Q7 ab 03/06**



Desserrez et soulevez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte y levante revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!




Inserez la console comme illustré, tordez la tôle arrière

Remontez les éléments de construction



Introduzca la consola como mostrado, tuerza la chapa trasera

Remonte todos partes de construcción



**installatie instructie  
instruccja montażu****art: 293450****Navi Audi Q7 ab 03/06**

Bekleding losmaken en optillen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke poluzuj i podnies

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.




Console zoals afgebeeld inschuiven, achterste metalen plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wsadzic konsole jak na zdjeciu i zagiac tylna blaszke

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007