

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **297120**

Navi Jaguar S-Type



Verkleidung vorziehen

Konsole auf die Verkleidung setzen

Bleche umbiegen

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Pull cover forward

Place console onto cover

Bend metal plates

Reinstall cover together with console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 297120

Navi Jaguar S-Type



Avancez la couverture

Mettez la console sur la couverture

Tirez les tôles

Réinstallez le revêtement avec la console



Tire el revestimiento hacia delante

Ponga la consola encima del revestimiento

Tuerza las chapas

Reinstale el revestimiento junto con la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 297120

Navi Jaguar S-Type




Binnenwerk naar voren halen

Console op raamwerk plaatsen

Metalen plaat ombuigen

Bekleding met het console terug monteren



Tapicerke do przodu zdemontowac

Konsole na obudowe wlozyc

Blaszki zagiac

Oslone z konsola ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005