



**Einbauanleitung  
installation instruction**


Art.-Nr.: **299330**      **Navi Chrysler PT Cruiser** ab 06  
item#




 Abdeckung um den Türholm der Fahrertür lösen

 Loosen cover around door pillar of driver's door




 Verkleidung aushebeln


 Remove covering




 Verkleidung des Armaturenbrettes lösen


 Loosen cover of dashboard




 Konsole wie abgebildet einschieben  
Bleche hinter die Lüftungsgitter stecken

 Insert console as illustrated  
Insert metal plates behind ventilation space frames



 Bleche umbiegen  
Alle Bauteile wieder montieren

 Bend metal plates  
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten    Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16    tel: +49 5491 9695 -0    eMail: info@kuda-phonebase.de  
D-49401 Damme    fax: +49 5491 9695 -30    net: www.kuda-phonebase.de

**Instructions d'installation**  
**instrucciones de instalación**

Art. **299330** **Navi Chrysler PT Cruiser** ab 06



Desserrez la couverture autour du longeron de la portière du chauffeur



Suelte el revestimiento alrededor del larguero de la portezuela del conductor



Tirez la couverture



Suelte el revestimiento



Desserrez la couverture du tableau de bord



Suelte el revestimiento del tablero de instrumentos



Inserez la console comme illustré  
Mettez les tôles derrière le buse d'aération



Meta la consola como mostrado  
Meta las chapas detrás de las rejillas de ventilación



Tirez les tôles  
Remontez les éléments de construction



Tuerza las chapas  
Remonte todos partes de construcción



**installatie instructie  
instrukcja montażu**

**Art. 299330 Navi Chrysler PT Cruiser ab 06**



Bekleding van bestuurdersdeur losmaken



Poluzowac oslone poprzeczki drzwi



Bekleding uitnemen



Wywazyc tapicerke



Raamwerk losmaken van onstrumtenpaneel



Oslone deski rozdzielczej poluzowac



Konsole zoals afgebeeld inschuiven  
Metalen plaat achter het ventilatierooster steken



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.  
Blaszki za kratke wentylacji wsadzic



Metalen plaat ombuigen  
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Blaszki zagiac  
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

