

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

5085

VW Golf 7 ab 2012



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Blende der Lüftungsregler demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering of ventilation controllers
Please use only plastic tools!



Hinteres Blech in den Spalt drücken, Konsole dabei wie abgebildet positionieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Push rear metal plate into gap while positioning console as illustrated
Please use only plastic tools!



Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen



Install enclosed screw into lower metal plate

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung**installation instruction**Art.-Nr.:
item#**5085****VW Golf 7 ab 2012**

Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbHIndustriestraße 16
D-49401 Dammetel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

5085

VW Golf 7 ab 2012



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Démontez l'écran des grilles de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento de los reguladores de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Poussez la tôle arrière dans l'interstice, en même temps positionnez la console comme illustré
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Empuje la chapa trasera en la hendidura y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado
Use sólo herramientas de plástico!



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **5085**

VW Golf 7 ab 2012



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



instrukcja montazu installatie instructie

Art.

5085

VW Golf 7 ab 2012



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Afdekschild van de verwarming demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Achterste plaat in de kier drukken, console daarbij zoals afgebeeld positioneren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tylna blaszke wcisnac do szczeliny, konsolle w pozycji jak na obrazku wstawic
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Bijgeleverde schroef in de onderste metalen plaat draaien



Zalaczona srube w dolna blaszke wkrecic

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **5085** **VW Golf 7 ab 2012**

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

