


Art.-Nr.: **5910 / 5915**
item#


VW T6 Multivan 2015-




 Zwei Originalschrauben lösen


 Loosen two original screws




 Untere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!


 Lift lower cover
Please use only plastic tools!




 Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

 Remove covering
Please use only plastic tools!




 Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen

 Install enclosed screw into lower metal plate



 Hinteres Blech einhaken
Alle Bauteile wieder montieren

 Hook in rear metal plate
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 5910 / 5915

VW T6 Multivan 2015-



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Soulevez la couverture inférieure

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Levante el revestimiento inferior

Use sólo herramientas de plástico!



Demontér l'écran

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Accrochez la tôle arrière
Remontez les éléments de construction



Enganche la chapa trasera
Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Art. 5910 / 5915

VW T6 Multivan 2015-



Twee originele schroeven losmaken



Poluzowac dwie oryginalne sruby



Onderste bekleding optille

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Dolna tapicerke podniesc

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Afdekschild demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Zalaczona srube w dolna blaszke wkrecic



Achterste metalen plaat inhaken

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Zaczepic tylna blaszke

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

