

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **199260**
item#

RHD Jeep Cherokee



Lüftungsgehäuse aushebeln

Schalter aushebeln



Remove ventilation frame

Remove Switch



Rechtes Blech einschieben

Schalter wieder einsetzen



Insert right metal plate

Reinstall switch



Linkes Blech einschieben

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Insert left metal plate

Install enclosed screw through metal plate



Lüftungsgitter wieder befestigen



Reinstall ventilation space frames

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

31.08.2004

instrucciones de instalación
Instructions d' installation

art: 199260

RHD Jeep Cherokee



Tirez la grille de buse d'aération

Démonter le bouton



Desmante la carcasa de ventilación

Desmante el interruptor



Inserez la droite tôle

Installer le bouton



Introduzca la chapa derecha

Reinstale el interruptor



Inserez la gauche tôle

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Introduzca la chapa izquierda

Instale el tornillo adjunto por la chapa



Fixez de nouveau le buse d'aération



Reinstale las rejillas de ventilación