

Art.-Nr.:
item# **24140x**

Navi Hyundai Genesis Coupe ab



Lautsprecherabdeckung lösen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen speaker cover


Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated



Hinteres Blech umbiegen




Bend rear metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 24140x

Navi Hyundai Genesis Coupe ab



Enlevez la couverture d'haut-parleur

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento del altavoz


Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Art. 24140x

Navi Hyundai Genesis Coupe ab



Luidsprekerpaneel losmaken

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Pokrywe glosnika zdemontowac


Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Achterste plaat ombuigen




Tylna blaszke zagiac



Remonte todos partes de construcción



Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones